IR-Control 功能紅外線控制器

PC

外接電源供應器
AC 110~220 V 1.5A

接收器

電視遙控器

1	+12V
2	GND
3	
4	
5	RS485 A+
6	RS485 B-
A	Data in
B	+12V out
C	IR in
D	LED
E	+5V
F	GND

13	IR_TX_0
14	GND
15	IR_TX_1
16	IR_TX_2
17	GND
18	IR_TX_3
19	IR_TX_4
20	GND
21	IR_TX_5
22	IR_TX_6
23	GND
24	IR_TX_7
25	
26	
27	Data
28	
29	
30	

學習方法：
電視遙控器對準接
收器，有效距離約
1米。

紅黑紫灰黃綠
1 2 3 4 5 6

藍橘紫白紅黑
A B C D E F

GND

+12V

GND

RS485 A+

RS485 B-

+5V

IR-Control

溫溼度感知器

13 14 15 16 17 18
橘黑白棕黃綠

19 20 21 22 23 24
紫灰棕藍白橘

25 26 27 28 29 30
紅白藍黑橘紫

Data

發射器

站址/址撥	1	2	3	4	5	6	7	8
0	off	off	off	off	off	off	off	off
1	on	off	off	off	off	off	off	off
2	off	on	off	off	off	off	off	off
4	off	off	on	off	off	off	off	off
8	off	off	off	on	off	off	off	off
10	off	on	off	on	off	off	off	off
12	off	off	on	on	off	off	off	off