



CT-IO 指撥開關

站址/指撥	1	2	3	4
0	off	off	off	off
1	on	off	off	off
2	off	on	off	off
4	off	off	on	off
8	off	off	off	on
16	on	on	on	on

CT-IO

CT-IO 輸出點	
A	DC+12V
B	GND
C	RS-485 B-
D	RS-485 A+

輸出點	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GND	GND	CT1	CT2	GND	CT3	CT4	GND	CT5	CT6	CT7	CT8	GND

CT-IO 輸入點

輸入點	13	14	15	16	17	18	19	20
SSR 第一迴路負載偵測輸入點	SSR 第二迴路負載偵測輸入點	CN3	CN4	CN5	CN6	CN7	CN8	

品稱	CT-IO 8迴路電流偵測模組	
日期	2018-12-20	
圖號	1/1	
美工	林虹儀	